

baby lock

ロックミシン用 透明押え



針落ち位置が見やすいので、ニットファブリックのリブ付けなど、輪の縫い合わせに使うと便利です。

適応機種

Sakura・糸取物語・衣縫人


使用可能機種は下記一覧をご覧ください。
(一覧にない機種はご購入店へお問い合わせください)

- **Sakura** BLS-5L / BLS-5
- **糸取物語wave** BLS-3WJ / BL69WJ / BL69WJS / BL690WJ / BLE3ATWJ / BLE3ATWN / BLE3ATW / BLAT4WJ / KM68WFS / BL68W / BL68WS / BL67W
- **糸取物語 (2本針4本系)** BLS-3A / BL65EXS / BL007L / BL677EXS / BL625DXS / BL660FN / BL60EXDS / BL066L / BL066 / BL66EXS / BL66EX / BL65EX / BL65LV / BL660FEX / BL6000AT / BL6500L / BL6500S / BLAT4SP / BLE1AT2-EX
- **糸取物語 (1本針3本系)** BLS-2A / BL22EXS / BL20EXDS / BL26WEXS / BL24EXS / BL233EXS / BL212EXS
- **衣縫人 (2本針4本系)** BL57EXS / BL501 / BL527EXS / BL577EXS / BL5700EXS / BL550FN / BL5500S / BL57EX / BL550S / BL5900PS / BL5700EX / KM504 / BL550FEX / BL517 / BL55EXS / BL55EX / BL55LV / BLE1EXS / BL5800DXS / BL580FEX / BL555EV / BL675
- **衣縫人 (1本針3本系)** BL3500S / BL34EXS

押え金の交換



■ 取り外し方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押え上げレバーで押え金を上げる。
- ③ フックを押して押え金をはずす。



■ 取り付け方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押えホルダー取り付け部の真下に押え金のピンがくるように置く。
- ③ 押え上げレバーをゆっくり下げる。



縫い型式	使用針	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
4本糸ロック 3本糸ロック 2本糸ロック	左針 & 右針 右針 (または左針)	1~4 mm	ニット地が 伸びない程度	ニットファブリックのリブ付けや 輪の縫い合わせ	押えが透明なので針落ち の位置が確認しやすい

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

112022

安全にご使用
いただくために

▲ 注意

ケガや破損の原因となります。

- ◇ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。