

baby lock

ロックミシン用 透明バルキー押え

適応機種

Sakura・糸取物語・衣縫人

使用可能機種は下記一覧をご覧ください。
(一覧にない機種はご購入店へお問い合わせください)

- **Sakura** BLS-5L / BLS-5
- **糸取物語wave** BLS-3WJ / BL69WJ / BL69WJS / BL690WJ / BLE3ATWJ / BLE3ATWN / BLE3ATW / BLAT4WJ / KM68WFS / BL68W / BL68WS / BL67W
- **糸取物語 (2本針4本系)** BLS-3A / BL65EXS / BL007L / BL677EXS / BL625DXS / BL660FN / BL60EXDS / BL066L / BL066 / BL66EXS / BL66EX / BL65EX / BL65LV / BL660FEX / BL6000AT / BL6500L / BL6500S / BLAT4SP / BLE1AT2-EX
- **糸取物語 (1本針3本系)** BLS-2A / BL26WEXS
- **衣縫人 (2本針4本系)** BL57EXS / BL501 / BL527EXS / BL577EXS / BL5700EXS / BL550FN / BL5500S / BL57EX / BL550S / BL5900PS / BL5700EX / KM504 / BL550FEX / BL517 / BL55EXS / BL55EX / BL55LV / BLE1EXS / BL5800DXS / BL580FEX / BL555EV / BL675
- **衣縫人 (1本針3本系)** BL3500S