

マルチポケットポシェット

デザイン：樫礼子 さん

使用するミシン・アタッチメント

職業用直線ミシン（厚物・皮革対応タイプ）

【出来上がりサイズ】

横 27cm× 縦 15cm× マチ 8cm（持ち手 24cm）

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。


材料

表布(8号帆布)	110cm幅×50cm	金属ファスナー	30cm×1本
別布(綿ギャバジン)	35cm幅×35cm	Dカン	15mm幅×2個・10mm幅×1個
裏布(綿オックス)	110cm幅×40cm	ナスカン	15mm幅×2個
合皮	10cm幅×10cm	移動カン	15mm幅×1個
合皮テープ	15mm幅×135cm	カシメ(専用打ち具も用意)	直径7mm×9個




ご注意

この作品の制作には、皮革や厚物の縫製ができるベビーロック「エクシンプロ EP9400LS 極」などをご使用ください。
通常の家庭用ミシンでは、針が素材に貫通しない、針が折れる、送り不良、糸締め不良などの理由で縫製できないことがあります。

布地の裁ち方




※記載の寸法（縫い代込み）で裁断してください。




パーツ配置図




1. 前ポケットを作る




2. 前本体を作る




3. 表後ろ本体を作る




4. 持ち手を付ける








5. 脇タブをつける




6. 表マチを付ける




7. 口布を付ける







8. 裏本体を作る





④ 2.③～⑤と同様にダーツを縫い、ポケット周りを縫う



⑤ 6.①～②と同様にマチを付ける

9. 表・裏本体を合わせる



10. ショルダーひもを作る

