

このたびはお買い上げいただきまして誠に有難うございます。

ご使用前によくお読みいただき正しくお使い下さい。

安全にご使用いただくために


ご使用いただくためには、安全のために下記のことをお守り下さい。

警告・・・感電、火災の恐れがあります。

- ◎ 一般の100V電源をご使用下さい。
- ◎ 延長コードや二股コンセントを使用しないで下さい。
- ◎ 使用中や使用直後に本製品から離れるとき、停電または雷のときは必ずスイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて下さい。
- ◎ 本製品は、本来の使用目的のみに限りご使用下さい。
- ◎ 本体や電源コードの分解、改造などしないで下さい。

注意・・・感電、火災、ケガの原因となります。

- ◎ 多蒸気量でのご使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ◎ 以下の時はご使用を中止し、販売店にご相談下さい。
 - ・落下などにより破損したとき
 - ・本体が水に浸かったとき
 - ・異常な臭いや音がするとき
 - ・正常に作動しないとき
 - ・電源コードまたは電源プラグが破損、劣化したとき
- ◎ アイロン台に水や薬品などかからない様にして下さい。
- ◎ アイロン台にアイロンなど放置しますと火災の原因になりますので絶対に置きっぱなしにしないで下さい。
- ◎ スプレー製品や引火性の高い薬品を扱っている場所ではご使用及び保管はなさらないで下さい。
- ◎ 特にお子様の近くでのご使用の場合は、安全に対し十分の注意を払って下さい。



使用後は、必ずスイッチを「OFF」にし電源プラグを持ってコンセントから抜いて下さい。

別売品について

専用の別売品を取り揃えております。販売店でお買い求め下さい。

発注番号	品 名	形 名
VA001	トップカバー	モーリクロス # 3634
VA002	インナーマット	呉羽テッククレロック # 630

株式会社ベビーロック