


ベビーロック

縁かがりミシン

BL3-416型

ご使用のてびき

株式会社 ジューキ




訂正表

BL3-416用「ご使用のてびき」では各糸調子器上の青シール・赤シールの範囲を目安に、糸調子調節をする様に記されておりますが、仕様が変更になりましたので訂正致します。

糸調子のとり方

各糸調子器を廻わし、インジケーターを下表を目安にセットしてから、美しい縫い目になる様に、微調節して下さい。



〔生地・糸に対するインジケーターの目安位置〕

同じ素材でもメーカーの違いや、厚さ・織りの違い等により、美しい縫い目がえられる糸調子の位置が、下表の範囲から外れる事もあります。

		生地	糸	針糸調子器				上ルーパー糸調子器				下ルーパー糸調子器				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3本糸	普通ロック	ジョーゼット	テトロン #80			■			■		■		■			
		綿ブロード	スパン #60			■			■		■		■			
		デニム	スパン #60			■			■		■		■			
	巻きロック	綿ブロード	テトロン #80 ウーリーナイロン			■			■		■		■			
		ジョーゼット	テトロン #80 ウーリーナイロン			■			■		■		■			

取手型糸案内

針棒天秤

針糸調子器

上メス

メスカバー

押え金

針板

下メス

下側面カバー

baby lock



糸立棒

糸巻受台

はずみ車

下ルーパー糸調子器

上ルーパー糸調子器



※安全のため使用後は電源プラグを抜いてください。
また、コントローラーの上に物を載せないでください。

はじめに

このたびは、ベビーロックをお買い上げくださいまして、ありがとうございます。

このミシンは、世界ではじめて小型ロックを生みだした弊社の優秀な技術と厳重な品質管理によってできたベビーロックシリーズの秀作です。

この手引をよく、お読みになって、末永くご愛用ください。

目 次

1. 縫うための準備	2
1-1 糸通しの前に	2
1-2 糸の交換	3
1-3 糸の通し方	4
1-4 糸のからみ具合の確認	6
1-5 コントローラーの使い方	6
2. 糸調子のとり方	7
3. 押え圧力について	8
4. 針のとりかえ方	8
5. 送り目の調節について	9
6. かがり巾の調節について	10
7. 補助押えの調節について	11
8. メスの交換について	12
8-1 下メスの取りかえ方	12
8-2 上メスの取りかえ方	12
9. 注油について	13
10. ベビーロック専用ライトをつけるとき	13
11. 点検と調整について	14
12. カーボンブラシの交換について	14
13. 布地と糸の関連表	15
14. 卷きロックとして使用する場合	16

1 縫うための準備

1-1 糸通しの前に



①糸立棒のセット

糸立棒をいちばん上まで伸ばし、1段目と2段目のつなぎ部分にある位置決めストップバーによりセットしてください。

②糸巻きのセット


糸巻きを糸巻き受けにしっかりと立ててください。

このミシンには普通チーズ巻き（又コーン巻き）の糸を使いますが、ボビン巻き糸もお使いになれます。この場合「第2図」のように付属の木駒受けをボビン巻きの穴に差し込んで糸巻き受けの上に載るようにセットしてください。



③メスカバー・下側面カバーの開け方


先ずメスカバーを「第3図」のようにツマミを右に引いてから手前に倒してください。次に下側面カバーを左へ押して開けてください。



1—2 糸の交換

このミシンはあらかじめ糸がセットされていますが、使用中の針糸、上ルーパー糸あるいは下ルーパー糸を、色糸など他の糸と交換してお使いになる場合は、次のようにしていただくと便利です。

- ①糸巻きの近辺で糸を切り、交換したい糸につなぎ変えます。（第4図参照）
- ②押え金を上げます。




(第4図)


- ③糸調子皿を浮かし、糸のつなぎ目が押え金より約10cm出るまで引き出します。

（第5図参照）

ただし針糸を引き出す場合は、針を曲げない為に、つなぎ目を針穴の手前で止め、糸を切って針穴に通します。（第6図参照）



(第5図)



(第6図)

1—3 糸の通し方


糸の通し方をまちがえますと、正しい裁縫ができませんので、以下の通り正しく通してください。

なお、下側面カバーを左に開けますと、糸通し案内図が貼付しておりますのでご参照ください。

●ルーパー糸の通し方

ルーパー糸を通す場合は次の順序で正しく通してください。

- ① メスカバー・下側面カバーを開けます。
(第3図参照)
- ② 上ルーパー糸(黄色マーク)を番号順に通します。上ルーパー糸は、押え金の下から約10cm引き出します。(第7図、第8図参照)




(第7図)

③ 下ルーパー糸(緑色マーク)をA・B・C順に通します。下ルーパーに糸を通す場合は、はずみ車を回転方向に回し、下ルーパーをいちばん左にします。


下ルーパー糸案内Hと①に糸をかけます。次に下ルーパーをいちばん右にして、下ルーパー糸穴①に糸を通します。

下ルーパー糸は、押え金の下から約10cm引き出します。(第7図、第8図参照)

- ④ メスカバー・下側面カバーを閉めます。
※裁縫中に下ルーパー糸が切れて、通し直しをする場合は針糸を針穴から抜いて行って下さい。




ルーパー部の糸の通し方




(第8図)

●針糸の通し方

針糸(朱色マーク)を番号順に通します。
針穴には手前側から向こう側(エグリ部)に
通して、抑え金の下から約10cm引き出します。
(第9図、第10図参照)



(第10図)



●二枚の糸調子皿の間に糸を通す (第9図)


1—4 糸のからみ具合の確認

①糸かけの終った糸の先端を「第11図」のように左手指で少し張りぎみにしてつまみ、右手ではずみ車を回転方向に回して空縫いを2~3回行なって、それから布地をセットして縫いはじめてください。


②糸のバランスが悪いと、布地にしわができるたり、縫い目が不揃いになることがあります。

「2・糸調子のとり方」の項を参照してください。

③縫い終わりは「第12図」のように布地の端から空縫いを2~5cm長くとり、切断してください。



(第11図)



(第12図)

1—5 コントローラーの使い方

①コントローラーの接続器をモーターに差し込みます。次に電源プラグをコンセントに差し込んでください。


②コントローラーに「第13図」のように足をかけ、強く（深く）踏むとミシンの回転が速くなり、弱く（浅く）踏むと遅くなります。

（このミシンは、家庭用ミシンと違い逆）
方向に回転します。

※ミシンを連続してご使用になりますとコントローラーが暖かくなります。性能上では全く差しつかえありませんので、そのまま安心してお使いください。

※ご使用後は電源プラグを抜いてください。

また、コントローラーの上に物を載せないようにしてください。




(第13図)

2 糸調子のとり方


糸調子のとり方は布地の種類や使用糸の太さ、種類によっても違いますのでそのつど縫い目を見ながら各糸調子器で調子を出してください。

「第15図」のように各糸調子ツマミの端が青線の中にあるときが標準縫い目です。


まず、各糸調子器を青線の中央に合わせてから縫い目を見て微調整してください。



(第14図)




(第15図)




(第16図)

上ルーパー糸が裏へ巻き込む場合




上ルーパー糸調子器を締めてください。又は下ルーパー糸調子器をゆるめてください。(第17図)

下ルーパー糸が表へ巻き込む場合



下ルーパー糸調子器を締めてください。又は上ルーパー糸調子器をゆるめてください。(第18図)


針糸が浮く場合



針糸調子器を締めてください。又は上ルーパー糸調子器と下ルーパー糸調子器をゆるめてください。(第19図)

3 押え圧力について

このミシンはすでに抑え圧力を標準（中厚物用）に調節しております。極薄物、極厚物の場合のみ調節してください。薄い生地には抑え圧力を弱くし、厚い生地には抑え圧力を強くします。




(第20図)

4 針のとりかえ方

はじめに必ず電源プラグを抜いてから作業してください。



- ①はずみ車を矢印方向に回わし、針を一番上にあげる。
- ②針止ネジをゆるめて、針を取り外す。
- ③付属の新しい針の黄▼マークを必ず手前（エグリのある方は後側）にして、針棒穴の一番奥まで差し込み、針の向きが狂わないように手で抑え、針止ネジを固く締める。
※尚、市販でお求めになったDC×1針には、この▼マークがありません。従って市販針を取り付ける場合は、必ずエグリのある方を後側（向こう側）にして下さい。



5 送り目の調節について

このミシンは出荷時、送り目が標準の3ミリにセットされていますが、布地や好みに応じて1ミリから5ミリまで調節する事が出来ます。

- ①下側面カバーを開ける。。
- ②左手で送り目ボタン(赤色)を強く押しながら、溝に送り目ボタンが[・][・]と入るまで、右手ではずみ車を廻わす。
- ③送り目ボタンが溝に入ったまま(送り目ボタンを押し続けた状態で)、再び、はずみ車を廻わすと、指針が動きます。この時、指針を希望の送り目数字に合わせる。



6 かがり巾の調節について

このミシンは標準かがり巾 3.5mm にセットされていますが必要に応じて $2.5\text{mm} \sim 5\text{mm}$ に簡単に変えることができます。その場合は次の順序で正しくセットしてください。

①はずみ車を回転方向に回して針をいちばん上にします。

②メスカバーと下側面カバーを開きます。

③上メスを上に回転させます。（第25図）

④下メス取付台固定ねじ（2本）をゆるめ下メス取付台を右に引き出します。（第25図）

⑤かがり巾調節ねじをゆるめ針板爪を希望のかがり巾にセットします。このとき、かがり巾指示数字の横の丸印を針板の端と合わせてください。


2.5mm のかがり巾のときは針板爪を取り外します。（第26図～第29図参照）

⑥下メス取付台を左に寄せ針板に密着させて固定します。この場合、必ず下メスと針板上面が同一になるように固定します。（第33図参照）

⑦上メスを元の位置にもどし、メスカバーと下側面カバーを閉じます。


※かがり巾の調節が終ったらはずみ車を回して上ルーパーが他の部品にあたらないことを確認してください。

※ 4mm 以上のかがり巾のときは補助押えの調節も行なってください。「7・補助押えの調節について」の項を参照してください。




(第25図)

針板のかがり巾変更図




2.5mm 巾

(第26図)




3.5mm 巾

(第27図)



4mm 巾

(第28図)



5mm 巾

(第29図)


7 補助押えの調節について

かがり巾の調節においてかがり巾を 4 mm 以上にした場合には補助押えの調節も行なって押え巾を広げてください。

その場合は補助押え止ねじをゆるめ補助押えを右へ移動させますが、補助押えと上メスの隙間は 1 mm ていど開けておきます。

(第30図参照)

(かがり巾が 4 mm より狭い場合は補助押えの調節は必要ありません。)



(第30図)

※かがり巾を広い方から狭い方へ戻す場合には補助押えも必ず元に戻す事を忘れないでください。

8 メスの交換について

はじめに必ず電源プラグを抜いてから作業してください。

メスは消耗品ですので切れなくなったら交換してください。

メスが切れなくなった場合通常下メスを交換してください。

8-1 下メスの取りかえ方

上メスがいちばん上った位置で行って下さい。

- ①下メス補助ねじを左に45度（ $\frac{1}{8}$ 回転）回して、下メスの押し付けを解除します。

(第32図参照)

- ②次に下メス取付板止ねじをゆるめて下メスを下に抜きます。(第32図参照)

- ③新しい下メスを下メス取付台のメス溝に合わせて、下から上に差し込み、下メス刃先が針板上面と同じ高さになるようにして、下メス取付板止ねじを締めつけます。

(第33図参照)

- ④次に下メス補助ねじを右に45度（ $\frac{1}{8}$ 回転）回して、下メスを押し付けます。

(第33図参照)

*下メス補助ねじ、下メス取付板止ねじ、共に附属のドライバーで操作して下さい。

8-2 上メスの取りかえ方

(上メスは長寿命の特殊な材質が使われていますので通常交換の必要はありません。)


上メスがいちばん下った位置で行なってください。

- ①上メス交換ねじ2本をゆるめて、上メスを下に抜きます。(第34-1図参照)

- ②新しい上メスを上メス取付台に上から差し込みます。


- ③上メスの手前刃先が下メス刃先位置に対し $1\frac{1}{8}^{\text{m}}$ ていど噛み合うように位置決めし、上メス交換ねじを締めつけます。

(第34-2図参照)




(第31図)

下メス取りはずし図




(第32図)


下メス取付図



(第33図)




上メス取付図




(第34-1図)

9 注油について



(第35図)

このミシンの大切な個所にはすべて特殊な材料（含油メタル）を用いておりますが、「第35図」、「第36図」に示したような個所に定期的に1～2滴注油してください。




(第36図)

10 ベビーロック専用ライトをつけるとき

別売のベビーロック専用ライトをお使いになる場合は、
「第37図」のように取り付けて下さい。

ベビーロック専用ライトは、ベビーロック取り扱い店で
お求めになれます。



(第37図)

11 点検と調整について

現象	原因	調整	参照ページ
ミシンが動かないとき	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントに差し込んでいない。 コントローラーの接続器をモーターに差し込んでいない。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントに差し込む。 コントローラーの接続器をモーターに差し込む。 	6 6
糸が切れるとき	<ul style="list-style-type: none"> 糸通しが間違っている。 糸調子が強すぎる。 針が曲がっている。 針の取りつけが間違っている。 	<ul style="list-style-type: none"> 正しく糸を通す。 糸調子器を調整する。 針を交換する。 針を正しく取りつける。 	4 7 8 8
針が折れるとき	<ul style="list-style-type: none"> 針が曲がっている。 針の取りつけが間違っている。 	<ul style="list-style-type: none"> 針を交換する。 針を正しく取りつける。 	8 8
目とびするとき	<ul style="list-style-type: none"> 針が曲がっていたり、針先がすり減ったりしている。 針の取りつけが間違っている。 糸通しが間違っている。 押え圧力が不充分。 	<ul style="list-style-type: none"> 針を交換する。 針を正しく取りつける。 正しく糸を通す。 押え圧力を調節する。 	8 8 4 8
縫い目の調子が悪いとき	<ul style="list-style-type: none"> 各糸の張力調整が不充分。 糸通しが間違っている。 	<ul style="list-style-type: none"> 糸調子器で調整する。 正しく糸を通す。 	7 4

12 カーボンブラシの交換について

このミシンに使用しておりますモーターにはカーボンブラシが2個(2カ所)取り付けてあります。長時間お使い頂くと、摩耗しますから、「第38図」のようにカーボンブラシを交換してください。

①交換の時期


摩耗によりカーボンブラシ図のようにブラシ部分が3mm程度になりましたら交換してください。

②交換の方法

最初にモーターを取り外します。
次にモーターのブラシキャップを各々取り外し新しいブラシと交換してください。

*摩耗したブラシをそのまま使っていますとモーターから火花が出たり、又モーター故障の原因になりますからご注意ください。

カーボンブラシ図



*カーボンブラシの購入先
ミシン店又は、電気器具店でお求めください。

13 布地と糸の関連表


	布 地 の 種 類	糸	針
木綿 麻	〔薄地〕 ポイル、ローン、ブロード、ギンガム、亜麻など	綿 #100 スパン #90	D C × 1 # 7~11
	〔厚地〕 オックスフォード、デニム、キルティング、ギャバジンなど	綿 #90~60 スパン #80~60	D C × 1 # 11~14
絹	デシン、クレープ、オーガンジー、サテンなど	絹 #100 テトロン #100	D C × 1 # 7~11
毛	〔薄地〕 トロピカル、ポーラ、ボブリンなど	スパン #90 テトロン #80 絹 #80	D C × 1 # 11
	〔普通地〕 サージ、ギャバジン、フラノなど	スパン #90~60 テトロン #80~60 絹 #50	D C × 1 # 11~14
	〔厚地〕 ベロア、キャメル、アストラカンなど	スパン #60 綿 #50 テトロン #60~50 絹 #60~50	D C × 1 # 14
化繊 合織 混紡	〔薄地〕 ジョーゼット、ポイル、サテンなど	スパン #90 テトロン #100	D C × 1 # 11
	〔厚地〕 タフタ、ツイル、ベネシャンなど	スパン #90 テトロン #80~60	D C × 1 # 11~14
ニット	トリコット（化繊、合織）	スパン #90 テトロン #80~60	D C × 1 # 9~11
	ジャージー（化繊、合織）	スパン #60 テトロン #60 ウーリー糸(ナイロン・テトロン)	D C × 1 # 11~14
	毛糸編地	スパン #60 テトロン #60~50 ウーリーナイロン ウーリーテトロン 極細毛糸	D C × 1 # 14

14 卷きロックとして使用する場合

このミシンはあらかじめ普通ロック用としてセットされておりますが、巻きロック用としてご使用になる場合、以下の手順に従い正しくセットして下さい。


14-1 普通ロック用針板から巻きロック用針板への交換

- ①メスカバーと下側面カバーを開きます。
- ②針を上にあげ、抑え金を外します。
- ③上メスを上に回転させます。(P10. 第25図参照)
- ④下メス取付台固定ネジ(2本)をゆるめ、下メス取付台を右に引き出します。(P10. 第25図参照)
- ⑤針板止ネジを外し、針板を付属の巻きロック用針板に交換します。
- ⑥下メス取付台を左に寄せ、針板に密着させて固定ネジ(2本)で固定します。
この場合、必ず上メス上端と針板上面が同一になるようにして下さい。
- ⑦上メスを元の位置にもどし、抑え金を取付けます。
- ⑧メスカバーと下側面カバーを閉めます。




14-2 巾きロックの糸調子ツマミと送り目のセット

- 各糸調子ツマミの端を赤シール中にセットします。



- 送り目を1~1.5mmにセットします。




14-3 巾きロックの糸調子のとり方


このミシンは「標準巻きロック」と「変形巻きロック」の2通りの縫い方が出来ます。

[標準巻きロックの場合]

糸調子のとり方は、布地の種類や使用糸の太さ、種類によって違います。そのつど縫い目を見ながら、3つの糸調子器で調節して下さい。




上ルーパー糸が弱い場合



上ルーパー糸調子器を締めてください。
又は下ルーパー糸調子器をゆるめてください。

下ルーパー糸が弱い場合



下ルーパー糸調子器を締めてください。
又は上ルーパー糸調子器をゆるめてください。

針糸が弱い場合




針糸調子器を締めてください。
又は上ルーパー糸調子器と下ルーパー糸調子器をゆるめてください。


〔変形巻きロックの場合〕

変形巻きロックは上ルーパー糸が裏側まで完全に巻き込んだ状態の縫い目となります。

美しいかぎり目



上ルーパー糸が弱い場合



上ルーパー糸調子器を締めてください。

下ルーパー糸が弱い場合



下ルーパー糸調子器を締めてください。
又は上ルーパー糸調子器をゆるめてください。

針糸が弱い場合



針糸調子器を締めてください。
又は上ルーパー糸調子器と下ルーパー糸調子器をゆるめてください。

梱包明細

1. ミシン

2. コントローラーセット

3. 頭部ビニールカバー

4. ご使用のてびき

5. 保証書

6. アクセサリーケース

- 巻きロック用針板
- ドライバー(マイナス用)
- 針 D C × 1
- 下メス
- ピンセット
- 掃除用ブラシ
- 油差し
- 木駒受け
- ベビーネット

仕様表

かがり巾	標準 3.5mm ($2.5 \sim 5\text{mm}$)
縫い目(送り目)	$1 \sim 5\text{mm}$
針棒ストローク	25mm
メス上下量	6.5mm
押え上り量	5mm
送り歯高さ	0.7mm (標準)
使用針	D C × 1 # 9 ~ # 14
使用糸本数	3本
給油方式	油芯装置付手差方式
ミシンの大きさ	タテ 250mm ヨコ 250mm 高さ 280mm
ミシンの重さ	7 kg (モーター付完成品)

※都合により使用書の内容を一部変更する場合があります。